



Исполнения блоков:

| Обозначение исполнения | Пределы изменения выходного сигнала каналов преобразования, мА | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности для преобразования, % | |
|------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | с линейной характеристикой | с корнеизвлекающей характеристикой |
| 121 | От 0 до 5 | ± 0,1 | ± 0,25 |
| 122 | От 4 до 20 | | |
| 221 | От 0 до 5 | ± 0,2 | |
| 222 | От 4 до 20 | | |

Например: «Блок питания, корнеизвлечения и искрозащиты БПК-40-Ех 121, 3 шт.»

Комплектность:

| Обозначение | Наименование | Кол. |
|--------------|--|------|
| 2.087.004 | Блок БПК-40-Ех | 1 |
| | Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей | 1 |
| 2.087.004 ПС | «Блок питания, корнеизвлечения и искрозащиты БПК-40-Ех». Паспорт | 1 |
| 2.087.004 РЭ | «Блок питания, корнеизвлечения и искрозащиты БПК-40-Ех». Руководство по эксплуатации | 1 |

